PFENNIG
REINIGUNGSTECHNIK

Arbeitsablauf

MopScoop²

STEP 1: Mopphalter berührungsfrei öffnen.

STEP 2: Trockenen Mopp berührungsfrei mit dem Mopphalter aufnehmen.

STEP 3: Auslösehebel leicht betätigen, so dass die dosierte Flüssigkeitsmenge in die Wanne einläuft.

STEP 4: Reinigungslösung in der Wanne vollständig mit dem passenden Mopp aufnehmen.

STEP 5: Wischvorgang ausführen.

Mopp berührungsfrei abwerfen und STEP 2 bis 6 wiederholen.

Weitere Workflows finden Sie in unseren Downloads:

pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads

The Home of Clean